
Microfono FIFINE E2 - Manual

Autor:

Data de publicació: 01-12-2024

Mini micrófono E2 Micrófono de mano para niños Micrófono de karaoke inalámbrico

Guía de usuarioVersión AM: 22-111

Contenido hide

1 QUÉ HAY EN LA CAJA

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3 INICIO RÁPIDO

4 MODOS DE ILUMINACIÓN RGB

5 INTERCONEXIÓN DEL MICRÓFONO

6 BATERIA CARGANDO

7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8 AVISO IMPORTANTE

9 Características

10 Declaración de la FCC

11 Documentos / Recursos

11.1 Referencias

12 Artículos Relacionados

QUÉ HAY EN LA CAJA

1 micrófono de karaoke con altavoz incorporado.

1 cable de carga USB C a USB.

1 cable de audio USB C a 3.5 mm.

1X Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Micrófono Cápsula-Micrófono inalámbrico con patrón polar supercardioide.

Altavoz incorporado: en la parte posterior del micrófono, emite audio grabado y música del dispositivo.

Parabrisas desmontable: ofrece la máxima protección contra el ruido explosivo de la respiración.

Iluminación RGB: iluminación RGB multicolor en el micrófono con 4 tipos de opciones (incluido el modo de apagado de luz). Puede mantener presionado el "botón de modo" durante 2 segundos para cambiar el modo de iluminación RGB.

No hay función de memoria de apagado de la luz RGB.

Botón para subir el volumen: presione brevemente para aumentar el volumen del micrófono. Mantenga presionado para aumentar el volumen del altavoz, hasta obtener el volumen deseado, luego suéltelo. Cuando el volumen se ajuste al máximo, habrá un tono de aviso como "DiDi".

Botón para bajar el volumen: presione brevemente para disminuir el volumen del micrófono. Mantenga presionado para disminuir el volumen del altavoz, hasta obtener el volumen deseado, luego suéltelo.

Botón de modo: presione brevemente para cambiar el modo de conexión (Bluetooth o entrada de línea). Mantenga presionado durante 2 segundos para cambiar el modo de iluminación RGB.

Botón de efecto de sonido: presione brevemente para cambiar los efectos de sonido (femenino, masculino, bebé, voz mágica, voz original). Haga doble clic para activar o desactivar la eliminación del sonido original.

Indicador de carga: el indicador de luz roja encendido significa cargando. El indicador de luz roja apagado significa que está completamente cargado.

Indicador de Bluetooth: el indicador de luz azul encendido significa una conexión Bluetooth exitosa. El parpadeo del indicador de luz azul significa desconexión de Bluetooth. (Consejos: cuando se reproduce música, el indicador de luz azul también parpadea).

Botón de encendido/apagado: manténgalo presionado durante 3 segundos para encender/apagar el micrófono.

Presione brevemente para pausar/reproducir la música. Haga doble clic para activar o desactivar la interconexión del micrófono.

Carga/AUX: se puede cargar o conectar con dispositivos para el modo de entrada de línea.

Conector para auriculares de 3.5 mm: conectado con auriculares de 3.5 mm para monitorear el audio de salida.

INICIO RÁPIDO

Uso del micrófono

La cápsula del micrófono está en la parte superior del micrófono y los altavoces están en la parte posterior del micrófono. Mantenga la parte superior del micrófono hacia su boca y mantenga los altavoces hacia afuera para obtener un sonido de salida más fuerte.

No apunte la cápsula del micrófono hacia otras posiciones.
No bloquee el altavoz incorporado cuando sostenga el micrófono en la mano.

Mantenga la parte superior del micrófono mirando hacia la boca y el altavoz hacia afuera para obtener un sonido de salida más fuerte.

Modo Bluetooth

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Hay un tono de aviso que indica que el micrófono está esperando la conexión Bluetooth y el indicador de Bluetooth con luz azul parpadea.

Encienda la conexión Bluetooth en su dispositivo, luego busque "Fifine E2" y haga clic para conectarse.

Hay un tono de aviso que indica que Bluetooth se ha conectado correctamente y la luz azul está encendida, lo que significa que la conexión Bluetooth se ha realizado correctamente. Si falla la conexión, la luz azul parpadea lentamente. Una vez que el micrófono y su dispositivo se hayan emparejado correctamente, podrá cantar con el acompañamiento. Consejos: Cuando se reproduce música, la luz azul parpadeará, pero eso no significa que la conexión Bluetooth esté desconectada.

Modo de entrada de línea

Mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos para encender el micrófono.

Conecte el micrófono a su dispositivo mediante el cable de audio USB C a 3.5 mm (incluido). Conecte el extremo USB-C al puerto USB-C del micrófono y el extremo de 3.5 mm a su dispositivo para comenzar a cantar.

Consejos: Si no hay un puerto de 3.5 mm en su dispositivo, necesitará un adaptador de 3.5 mm adecuado para la conexión. Y primero conecte el adaptador de 3.5 mm a su dispositivo y luego conecte el micrófono con el adaptador. (Consulte al fabricante de su dispositivo sobre el adaptador adecuado para su dispositivo).

MODOS DE ILUMINACIÓN RGB

Hay un total de 4 tipos de modos RGB en el producto (incluido el modo de apagado de luz). Cada vez que necesite cambiar el modo RGB, mantenga presionado el botón Modo durante 2 segundos.

RGB en el micrófono con flujo RGB dinámico.

El orden de los colores del modo es rojo, azul y verde, que se cambiarán automáticamente y lentamente.

El RGB cambia con luces degradadas que fluyen.

Mantenga presionado el botón Modo durante 2 segundos para encender el RGB nuevamente si el RGB está apagado.

INTERCONEXIÓN DEL MICRÓFONO

El producto admite la interconexión de dos micrófonos (ambos números de modelo son Fífine E2). Cuando interconectas dos micrófonos, emitirán la música Bluetooth que reproduce tu dispositivo al mismo tiempo.

Enciende los dos micrófonos. Mantenga presionados respectivamente los botones de encendido en cada uno de los dos micrófonos durante 3 segundos.

Conecte los dos micrófonos. Haga doble clic, respectivamente, en los botones de encendido de cada uno de los dos micrófonos.

Encienda la conexión Bluetooth en su dispositivo y busque "Fífine E2" para conectar los micrófonos con su dispositivo. Hay un tono de aviso para indicar una conexión Bluetooth exitosa.

Haga doble clic nuevamente en el botón de encendido de uno de los micrófonos para apagar la interconexión del micrófono. Un micrófono se desconectará de la conexión Bluetooth y el otro micrófono seguirá en conexión Bluetooth con su dispositivo.

BATERIA CARGANDO

Cuando el micrófono funciona con batería baja, le recordará con un tono de aviso que indica batería baja o se apagará automáticamente.

Cargue el micrófono con el cable de carga USB C a USB (incluido). Conecte el extremo USB-C al puerto USB-C del micrófono y el extremo USB al puerto USB de un cargador de teléfono móvil estándar.

El indicador de carga con luz roja encendida indica que el micrófono se está cargando.

Después de cargar completamente, la luz roja se apagará automáticamente.

En estado de volumen medio e iluminación colorida, la batería funciona durante aproximadamente 6 horas. En el estado de volumen de salida máximo e iluminación colorida, la batería funciona durante aproximadamente 2 horas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

Solución

Conexión Bluetooth fallida

- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth y el micrófono estén encendidos.
- Primero encienda el micrófono y luego encienda el Bluetooth de su dispositivo, o es posible que no busque el micrófono Bluetooth.
- Si su dispositivo se conecta automáticamente a otros dispositivos, desconéctelo y conecte "Fífine E2".
- Si el micrófono se conectó automáticamente a otros dispositivos (debido a la memoria de conexión Bluetooth), desconéctelo y vuelva a conectarlo al dispositivo que desee.
- Otros dispositivos Bluetooth rodeados causan dificultades en la búsqueda. Apague otros dispositivos Bluetooth.

Volumen de reproducción de música demasiado bajo

- El volumen de la música se puede subir con el botón para subir el volumen del micrófono y el volumen del reproductor de música del dispositivo conectado. Si el botón para subir el volumen se ha ajustado al nivel más alto (habrá un tono

de aviso como "DiDi"), suba el volumen del reproductor de música del dispositivo conectado.

Interrupción de reproducción de música

- Utilice el producto dentro de las condiciones operativas.

Rango (el rango operativo es 32.8 pies).

Micrófono

Silencio o altavoz sin salida de audio

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el micrófono y el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que el micrófono esté encendido.
- Ajuste el botón para subir el volumen para aumentar el volumen del micrófono y del altavoz.

Micrófono con ruido

- Puede deberse a ruido ambiental o interferencia de señal. Tenga cuidado de mantener la distancia entre el micrófono y otros dispositivos de señal.

Iluminación RGB no encendida

- Mantenga presionado el botón Modo durante 2 segundos para encender el RGB nuevamente si el RGB está apagado.

AVISO IMPORTANTE

La señal de transmisión inalámbrica Bluetooth y el rango de operación adecuado pueden verse afectados por el entorno circundante, como metal, árboles, cuerpo humano, etc.

Siga las instrucciones de uso de la batería de litio. No cargue la batería bajo condiciones de fuego y alta temperatura.

Utilice la fuente de alimentación estándar, alto voltaje puede dañar el producto.

El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, lluvia y agua, lo que dañará el rendimiento del producto o la vida útil de la batería.

Se recomienda almacenar el producto en un almacén interior con una humedad inferior al 75 % a 25 °C para minimizar la atenuación de la capacidad de la batería.

No intente desarmar el producto y la batería sin autorización, lo que puede afectar el uso del producto.

Deseche el producto de desecho correctamente. Colóquelo en la papelera de reciclaje y no lo tire.

Características

Número de modelo: E2

Potencia nominal: 5W

Capacidad de la batería de litio: 1000 mAh/3.7 V

Versión Bluetooth: Bluetooth 5.2

Rango de funcionamiento de Bluetooth: 32.8 pies (10 m)

Impedancia del altavoz: ohmios 4

Patrón polar del micrófono: Patrón polar supercardioide

Sensibilidad del micrófono: 48(+1/+3) dBV/Pa

Respuesta de frecuencia del micrófono: 100-10 KHz

GARANTÍA

Cada producto Ffine viene con una garantía limitada que, en el uso normal del producto, estará libre de defectos de material o mano de obra durante un período de uno o dos años a partir de la fecha de compra original. Para obtener información detallada sobre la garantía, consulte la política de garantía en nuestro sitio web, o contáctenos directamente.

CERTIFICACIÓN

Elegible para llevar el marcado CE.

Representante europeo autorizado:

Nombre: Sea&Mew Consulting GmbH

Dirección: Mittenhuber StraBe 4, 92318 Neumarkt, Alemania

Tel: + 4915224685061

Representante británico autorizado:

Nombre: YH Consulting Limited

Dirección: YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX, Reino Unido

Tel: + 44 07514 677868-

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo que no esté aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información de exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.