
Samsung solo secado

Autor:

Data de publicació: 20-04-2019

¿Cómo seleccionar el modo solo secado?

Paso a paso

1

Presione Encender / Apagar para encender la lavadora:

Presione repetidamente Nivel de Secado hasta establecer el nivel deseado:

La luz Led indica el ciclo de secado seleccionado:

Presiona Inicio / Pausa:

5

Selecciona otro ciclo:

1

Presiona nuevamente Inicio / Pausa para iniciar el nuevo ciclo: