
CUDY RE1200

Autor:

Data de publicació: 24-12-2024

Guía de instalación rápida

Contenido [hide](#)

1 Router Wi-Fi inteligente de doble banda AC1200 WR1200

2 Explicación del botón

3 Más características

4 Declaración de conformidad de la UE

5 WEEE

6 Declaraciones de la FCC:

7 Documentos / Recursos

7.1 Referencias

8 Artículos Relacionados

Router Wi-Fi inteligente de doble banda AC1200 WR1200

Si su fuente de Internet es un cable Ethernet que proviene directamente de la pared en lugar de un módem DSL/Cable/Satélite, conecte el cable Ethernet al puerto WAN del enrutador y omita los pasos 1, 2 y 3.

¿Necesitas ayuda?
Email: soporte@cudy.com
Conductor y manual: www.cudy.com/descargar
Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)
Con conexión de cable
Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.
Conectividad
Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de la red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.

7 Inicie un web navegador e ingrese
<http://cudy.net/> o <http://192.168.10.1/> en la barra de direcciones. Use admin como contraseña para iniciar sesión.

8 Aparecerá la siguiente ventana, siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.

Explicación del botón

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

RST / WPS
Mantenga pulsado durante 1 segundo para habilitar la función WPS.

Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Más características

El enrutador Cudy admite varias funciones. Puede iniciar sesión en el enrutador web página de administración y <http://cudy.net/> para configurar estas funciones. Para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario en <http://www.cudy.com>