# Códigos OBD2 Mercedes Benz

Autor:
Data de publicació: 17-06-2017

**El diagnòstic a bord (OBD) és un terme que fa referència a la capacitat d'autodiagnòstic i informes d'un vehicle. Els sistemes OBD permeten al propietari del vehicle o al tècnic de reparació accedir a l'estat dels diferents subsistemes de vehicles. La quantitat d'informació de diagnòstic disponible a través de l'OBD ha variat àmpliament des de la seva introducció en les versions de principis de la dècada de 1980 dels ordinadors de bord dels vehicles.**

Códigos de avería Mercedes Benz (motores diesel).

Descripción de la avería

Posibles causas

1105
Sensor de presión barométrica - fallo de señal
Cableado, sensor de presión barométrica, módulo de control del motor

1222
Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal
Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor

1234
Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal
Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor

1436
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

1437
Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

1480
Testigo de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bombilla, tablero de instrumentos

1520
Interruptor principal de control de velocidad - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bus de datos, módulo de control del contacto, interruptor de control de velocidad de crucero, módulo de control del motor

1610
Módulo de control multifuncional/relé de control del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, relé de control del motor, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

1611
Tensión de alimentación de sensor 1 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor de posición del pedal del acelerador 1/2, sensor de posición del árbol de levas

1612
Módulo de control del motor, señal de encendido - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bus de datos, módulo de control del motor

1615
Módulo de control del motor - tensión de alimentación alta
Cableado, batería, alternador

1617
Módulo de control del motor - error de memoria EPROM
Módulo de control del motor

1630
Módulo de control del inmovilizador - funcionamiento incorrecto
Llave dañada o defectuosa, cableado, bus de datos, módulo de control del contacto, módulo de control del inmovilizador, módulo de control del motor

1636
Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

1664
Módulo de control del calentador de refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, módulo de control del calentador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

1665
Solenoide de la trampilla del radiador del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, solenoide de la trampilla del radiador del refrigerante del motor, módulo de control del motor

1681
Módulo de control del motor, señal de colisión - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, código(s) de avería del módulo de control del sistema de seguridad pasiva almacenado(s)

1705
Interruptor de posición del pedal de embrague - fallo de señal

Cableado, bus de datos, interruptor de posición del pedal de embrague, módulo de control del motor

2008
Sensor de presión de rampa de combustible - valor ilógico
Cableado, presión/bomba de combustible, sensor de presión de rampa de combustible

2009
Sensor del separador agua/combustible - funcionamiento incorrecto
Agua en sistema de combustible, cableado, sensor del separador agua/combustible

2010
Sensor de flujo de la masa de aire - señal ilógica
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2011
Sensor de flujo de la masa de aire 1/2 - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2012
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - valor ilógico
Cableado, avería en sistema de refrigeración, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2013
Sensor de temperatura exterior - fallo de señal
Código(s) de avería del módulo de control de la instrumentación almacenado(s), cableado, bus de datos, sensor de temperatura exterior

2014
Sensor/interruptor de temperatura del aceite del motor - fallo de señal
Cableado, sensor/interruptor de temperatura del aceite del motor

2015
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2016
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2017
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2018
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado alta
Cableado, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2019
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2020
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja/alta
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2021
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2023
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión máxima excedida
Cableado, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2024
Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2025
Sensor de presión barométrica/sensor de presión absoluta del colector - fallo de señal
Cableado, mala conexión, bus de datos, sensor de presión barométrica, sensor de presión absoluta del colector

2026
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito defectuoso
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2027
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito defectuoso
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2028
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2029
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2030
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito defectuoso
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2031
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito defectuoso
Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2032
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2033
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2034
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo en calibración
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2035
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo en calibración
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2036
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo en calibración
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2037
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo en calibración
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2038
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - resistencia interna ilógica
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2039
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - resistencia interna ilógica
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2040
Sensor de nivel de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, nivel de aceite, sensor de nivel de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2041
Sensor de calidad de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, calidad de aceite del motor, sensor de calidad de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2042
Sensor de calidad de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - agua en el aceite
Cableado, calidad de aceite del motor, sensor de calidad de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2043
Sensor de posición del árbol de levas - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del árbol de levas

2045
Sensor de posición del cigüeñal - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del cigüeñal

2047
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2051
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2052
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - valor ilógico
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2053
Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - diferencia de temperatura demasiado grande
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2054
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, avería en sistema de refrigeración, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2056
Presión de la rampa de combustible - valor alto
Cableado, válvula de control de presión de la rampa de combustible, sensor de presión de rampa de combustible

2057
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2058
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2059
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - corriente de la bomba demasiado alta
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2060
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - corriente de la bomba demasiado alta
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2061
Módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2062
Módulo de sensor de aceite del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2063
Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2065
Sensor de flujo de la masa de aire 1/2 - circuito de tensión de alimentación defectuoso
Cableado, mala conexión, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2066
Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2067
Sensor de flujo de la masa de aire - señal incorrecta/no hay señal
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2068
Sensor de flujo de la masa de aire - fallo de señal
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2069
Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - señales ilógicas entre sensores
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2070
Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - señales ilógicas entre sensores
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2071
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - valor ilógico
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2072
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - valor ilógico
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2073
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2074
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2075
Sensor calentado de oxígeno 1/2 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2076
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - límite de control no alcanzado
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2077
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - límite de control no alcanzado
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2078
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2079
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal fuera de rango
Realizar el procedimiento de regeneración, cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2080
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica
Tubo flexible obstruido/con fuga, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2081
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2082
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica
Tubo flexible obstruido/con fuga, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de

temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2083
Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica
Tubo flexible obstruido/con fuga, filtro de aire obstruido, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2084
Filtro de partículas diesel - detectado flujo de aire insuficiente/excesivo
Tubo flexible obstruido/con fuga, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, filtro de partículas

2085
Filtro de partículas diesel - regeneración continua activa
Realizar el procedimiento de regeneración, suciedad de aceite, sistema de escape obstruido, filtro de partículas obstruido

2086
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal ilógica
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2087
Filtro de aire - detectado flujo de aire bajo
Filtro de aire

2088
Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2089
Sensor de presión de los gases de escape - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2093
Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2094
Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal fuera de rango
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2095
Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal fuera de rango
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2096
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - problema de funcionamiento/rango

Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2097
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - problema de funcionamiento/rango
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2098
Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal fuera de rango
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2099
Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal fuera de rango
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2100
Bomba de combustible - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, relé de la bomba de combustible, bomba de combustible, módulo de control del motor

2104
Control del motor de arranque - circuito defectuoso
Cableado, relé del motor de arranque, motor de arranque

2113
Cilindro 1 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2114
Cilindro 2 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2115
Cilindro 3 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2116
Cilindro 4 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2117
Cilindro 5 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2118
Cilindro 6 - límite de detección de falsa explosión alcanzado
Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2122
Módulo de control del motor - funcionamiento incorrecto

Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2123
Inyectores, bloque 1 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2124
Inyectores, bloque 2 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2133
Bujía de incandescencia, cilindro 1 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2134
Bujía de incandescencia, cilindro 2 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2135
Bujía de incandescencia, cilindro 3 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2136
Bujía de incandescencia, cilindro 4 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2137
Bujía de incandescencia, cilindro 5 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2138
Bujía de incandescencia, cilindro 6 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2139
Inyectores, bloque 1 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2140
Inyectores, bloque 2 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2141
Inyector 1 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector

2142
Inyector 2 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2143
Inyector 3 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector

2144
Inyector 4 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector

2145
Inyector 5 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector

2146
Inyector 6 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector

2149
Regulador de cantidad de combustible - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2151
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2152
Control del motor de arranque - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, motor de arranque

2153
Control del motor de arranque - fallo de señal
Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, motor de arranque, módulo de control del motor

2194
Actuador de control del aire del colector de admisión - funcionamiento incorrecto
Cableado, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión

2195
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito del calentador defectuoso
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor

2196
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito del calentador defectuoso
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor

2197
Regulador de cantidad de combustible - fallo de señal

Cableado, mala conexión, regulador de cantidad de combustible, módulo de control del motor

2198
Regulador de cantidad de combustible - circuito defectuoso
Cortocircuito a positivo en el cableado, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2199
Regulador de cantidad de combustible - circuito defectuoso
Cortocircuito en el cableado a masa, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2201
Bus de datos CAN, recibida información no válida del módulo de control del contacto
Cableado, módulo de control del contacto

2203
Módulo de control ESP - funcionamiento incorrecto
Cableado, módulo de control ESP

2204
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - funcionamiento incorrecto
Cableado, módulo de control del cambio variable continuo (CVT)

2217
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2218
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2219
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2220
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2221
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2222
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2223
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2224
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2225
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2226
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2227
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2228
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2229
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2230
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2231
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2232
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2233
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - modo de parada forzada del motor
-

2234
Módulo de control ESP - señal ilógica
Cableado, módulo de control ESP

2235
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - señal ilógica

Cableado, módulo de control del cambio variable continuo (CVT)

2245
Alternador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, alternador

2246
Sistema de carga - fallo de señal
Cableado, mala conexión, módulo de control del motor

2247
Alternador - comunicación defectuosa
Cableado, mala conexión, alternador, módulo de control del motor

2248
Alternador - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, alternador

2249
Alternador - avería mecánica
Correa de transmisión del alternador, alternador

2250
Alternador - anomalía en temperatura normal de funcionamiento
Avería en sistema de refrigeración, restricción de aire, alternador

2257
Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2262
Módulo de control de la transmisión - petición de aumento de la velocidad de ralentí
-

2263
Alternador, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje
Cableado, mala conexión, alternador

2264
Alternador, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje
Cableado, mala conexión, alternador

2265
Termostato del refrigerante del motor, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje
Cableado, mala conexión

2266
Red de interconexión local (LIN) - error de diagnosis

Cableado, mala conexión

2267
Módulo de control de bujías de incandescencia, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2268
Red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje
Cableado, mala conexión

2270
Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2271
Señal de carga del alternador - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, alternador, módulo de control del motor

2272
Selección de marcha atrás - fallo de señal
Código(s) de avería del módulo de control de la transmisión almacenado(s)

2294
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2295
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2296
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2297
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2298
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2299
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2306
Tensión de alimentación de sensor 2 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión de rampa de combustible, sensor de posición del motor de la mariposa

2319
Módulo de control del motor - convertidor analógico/digital
Módulo de control del motor

2321
Módulo de control del motor - vigilancia defectuosa
Módulo de control del motor

2322
Módulo de control del motor - fallo de señal de petición de par
Módulo de control del motor

2323
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2324
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2325
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2327
Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del pedal del acelerador

2329
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2332
Tensión de alimentación de sensor 3 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor de presión barométrica, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor de presión de los gases de escape

2333
Sistema de control de velocidad, velocidad del vehículo - fallo de señal
Código(s) de avería del ABS almacenado(s)

2334
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2335
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2338
Sistema de control de velocidad - fallo de señal
Código(s) de avería almacenado(s) en otro(s) sistema(s), interruptor principal de control de velocidad

2339
Codificación del módulo de control del motor
Codificación incorrecta del módulo de control del motor

2340
Módulo de control del motor - supervisión de la versión de software
Versión de software

2342
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2343
Módulo de control del motor - señal de régimen del motor incorrecta en deceleración
-

2344
Reconocimiento de señal de cambio a menor forzado (kick-down) - valor ilógico
-

2347
Módulo de control del motor - codificación incorrecta
Módulo de control del motor programado para cambio automático, equipado con cambio manual, módulo de control programado para cambio manual, equipado con cambio automático

2350
Módulo de control del motor - tensión de alimentación alta
Cableado, mala conexión, relé de control del motor

2351
Módulo de control del motor - tensión de alimentación baja
Cableado, mala conexión, relé de control del motor

2352
Módulo de control del motor - cálculo de cantidad de combustible
Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2353
Módulo de control del motor - avería interna
Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2354
Módulo de control del motor - avería interna
Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2355
Control de recirculación de gases de escape - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2356
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2357
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2358
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2359
Presión de sobrealimentación del turbocompresor - avería de presión de sobrealimentación
Cableado, fuga en sistema de admisión, tubos flexibles, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor

2360
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2361
Módulo de control del motor, sensor de temperatura interna - funcionamiento incorrecto
Avería en sistema de refrigeración, módulo de control del motor

2363
Módulo de control del motor - error de RAM
Módulo de control del motor

2364
Módulo de control del motor - error de programación
Módulo de control del motor

2365
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2366
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - alimentación de la tensión del módulo de control del motor

Módulo de control del motor

2367
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - alimentación de la tensión del módulo de control del motor
Módulo de control del motor

2368
Inyectores, bloque 1 - cálculo de cantidad de combustible
Realizar la calibración de los inyectores

2369
Inyectores, bloque 2 - cálculo de cantidad de combustible
Realizar la calibración de los inyectores

2370
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2371
Control de la mariposa - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2372
Control de la mariposa - fallo de funcionamiento
Mariposa atascada/pegada, cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2373
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2374
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2375
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2376
Módulo de control del motor/unidad de control de la mariposa - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2379
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2380

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2381
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2382
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2383
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2384
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto
Módulo de control del motor

2386
Módulo de control del motor - avería interna
Módulo de control del motor

2387
Inyectores 1/2/3/4 - problema de funcionamiento/rango
Realizar la calibración de los inyectores

2389
Control de la mariposa - señal ilógica
Cableado, mala conexión, mariposa atascada/pegada, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2500
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - fallo de señal
Cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible, módulo de control del motor

2501
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - cortocircuito a positivo
Cortocircuito a positivo en el cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2502
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - cortocircuito a masa
Cortocircuito en el cableado a masa, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2503
Inyector 1 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2504
Inyector 2 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2505
Inyector 3 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2506
Inyector 4 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2507
Inyector 5 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2508
Inyector 6 - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, inyector

2509
Módulo de control del calentador de refrigerante del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, módulo de control del calentador de refrigerante del motor

2510
Actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, actuador atascado/pegado, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor, turbocompresor

2511
Solenoide de recirculación de gases de escape/actuador de la válvula de recirculación de gases de escape - fallo de señal
Cableado, mala conexión, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape

2512
Control de la mariposa - fallo de señal
Cableado, mala conexión, mariposa atascada/pegada, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2513
Actuador de control del aire del colector de admisión - fallo de señal
Cableado, mala conexión, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión

2514
Calentador de ventilación del cárter - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, calentador de ventilación del cárter, módulo de control del motor

2518
Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

2519
Motor de bomba refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, motor de bomba refrigerante del motor, módulo de control del motor

2520
Termostato del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, termostato del refrigerante del motor, módulo de control del motor

2521
Control del motor de arranque - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, módulo de control multifuncional

2523
Motor del ventilador de refrigerante del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor

2524
Termostato del refrigerante del motor - fallo de señal
Cableado, mala conexión, termostato del refrigerante del motor

2525
Inyectores - fallo de señal
Cableado, mala conexión, inyector(es)

2526
Actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor, módulo de control del motor

2527
Solenoide de recirculación de gases de escape/actuador de la válvula de recirculación de gases de escape - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, módulo de control del motor

2529
Control de la mariposa - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2530
Actuador de control del aire del colector de admisión - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión, módulo de control del motor

2531
Inyector 1 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2532
Inyector 2 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2533
Inyector 3 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2534
Inyector 4 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2535
Inyector 5 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2536
Inyector 6 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2537
Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2538
Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2543
Inyectores - cortocircuito
Cableado, mala conexión, inyector(es)

2544
Control de la mariposa - cortocircuito
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2545
Control de la mariposa - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2546
Control de la mariposa - fallo de funcionamiento
Mariposa atascada/pegada, cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2547
Control de la mariposa - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2548
Control de la mariposa - fallo de señal
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2549
Supervisión de los inyectores - convertidor analógico/digital
Módulo de control del motor

2550
Supervisión de los inyectores - funcionamiento incorrecto
-

2551
Control de la mariposa - circuito defectuoso
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2552
Control de la mariposa - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2553
Módulo de control del motor, supervisión de la adaptación - valor ilógico
-

2556
Válvula de recirculación de gases de escape 1 - circuito abierto/cortocircuito
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2557
Válvula de recirculación de gases de escape 1 - fallo de señal
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2574
Inyector 1 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2575
Inyector 2 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2576

Inyector 3 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2577
Inyector 4 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2578
Inyector 5 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2579
Inyector 6 - fallo en calibración
Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2580
Supervisión de los inyectores, cilindro 1 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2581
Supervisión de los inyectores, cilindro 2 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2582
Supervisión de los inyectores, cilindro 3 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2583
Supervisión de los inyectores, cilindro 4 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2584
Supervisión de los inyectores, cilindro 5 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2585
Supervisión de los inyectores, cilindro 6 - fallo de contribución/equilibrio
Cableado, mala conexión, inyector

2588
Válvula de presión de la servodirección - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, válvula de presión de la servodirección, módulo de control del motor

2589
Válvula de presión de la servodirección, convertidor analógico/digital - señal fuera de rango
Cableado, mala conexión, válvula de presión de la servodirección, módulo de control del motor

2597

Válvula de recirculación de gases de escape 2 - circuito abierto/cortocircuito
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2598
Válvula de recirculación de gases de escape 2 - fallo de señal
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2600
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2601
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2602
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2603
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - funcionamiento incorrecto
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2604
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2605
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - fallo de señal
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2606
Sensor de posición del cigüeñal/sensor de posición del árbol de levas - incompatibilidad de la señal
Reglaje de válvulas incorrecto, avería mecánica

2607
Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - variación de la señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2608
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - variación de la señal
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2609
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal ilógica
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2615

Rendimiento del catalizador - funcionamiento incorrecto
Catalizador

2616
Sensor de presión de los gases de escape - variación excesiva
Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2617
Sistema de recirculación de gases de escape - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2618
Filtro de partículas diesel - anomalía en la regeneración
Cableado, sensor calentado de oxígeno 1

2619
Sistema de filtro de partículas diesel - temperatura de los gases de escape demasiado alta/baja durante la regeneración
-

2620
Sistema de filtro de partículas diesel - presión de sobrealimentación demasiado alta/baja durante la regeneración
Cableado, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor

2621
Filtro de partículas diesel - filtro de partículas obstruido
Realizar el procedimiento de regeneración, cableado

2622
Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - funcionamiento incorrecto
Sensor de temperatura de los gases de escape, cableado

2623
Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2625
Sensor de temperatura del combustible - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura del combustible

2626
Filtro de partículas diesel - filtro de partículas obstruido
Realizar el procedimiento de regeneración, filtro de partículas diesel

2627
Sensor de flujo de la masa de aire - funcionamiento incorrecto
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2628
Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2629
Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2630
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - señal fuera de rango
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2631
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - señal fuera de rango
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2632
Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - valor ilógico
Cableado, sensor de presión de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2633
Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2641
Sensor de presión de los gases de escape - valor ilógico
Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2642
Testigo del alternador
Cableado, alternador

2644
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - límite superior excedido
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2645
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - límite superior excedido
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2646
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - límite superior excedido
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2647
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - límite superior excedido
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2648
Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2649
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - valor ilógico
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2650
Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - tensión demasiado baja/alta
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2651
Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - tensión demasiado baja/alta
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2652
Sensor de flujo de la masa de aire 2 - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, fuga de aire en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2653
Sensor de flujo de la masa de aire 1 - volumen de aire de admisión anormal
Cableado, fuga de aire en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2660
Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - problema de funcionamiento/rango
Cableado, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2661
Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - funcionamiento incorrecto
Cableado, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2663
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal ilógica
Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2664
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal ilógica
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2665
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal ilógica
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2666
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal de carga fuera de rango
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2667
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal de carga fuera de rango
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2668
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal fuera de rango
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2669
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal de carga fuera de rango
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2672
Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - valor ilógico
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2673
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - valor ilógico
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2674
Sensor calentado de oxígeno 1/2 - valor ilógico
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2675
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo de señal
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2676
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo de señal
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2677
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal demasiado baja
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2678
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal demasiado baja
Cableado, sensor calentado de oxígeno

2679
Sensor del separador agua/combustible - fallo de señal
Suciedad de combustible, cableado, sensor del separador agua/combustible

2796
Bus de datos CAN, módulo de control multifuncional - no hay comunicación
Cableado, bus de datos CAN, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

2800
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2801
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2802
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2803
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2804
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2805
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2806
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2807
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2808
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2809
Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2825
Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto
Cableado, bujías de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2847
Alternador - tensión de alimentación baja
Cableado, batería, alternador

2848
Alternador - circuito abierto
Cableado, alternador

2900
Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - tensión de alimentación
Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor

2906
Inyector 1 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2907
Inyector 2 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2908
Inyector 3 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2909
Inyector 4 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2910
Inyector 5 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2911
Inyector 6 - valor adaptado fuera de rango
Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2927
Motor de la bomba del enfriador de aceite de la transmisión - circuito defectuoso
Cableado, motor de la bomba del enfriador de aceite de la transmisión, módulo de control del motor

2934
Cilindro 1 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2935
Cilindro 2 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2936
Cilindro 3 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2937
Cilindro 4 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2938
Cilindro 5 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2939
Cilindro 6 - valor de adaptación demasiado alto
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2941
Unidad de control de la mariposa - valor ilógico
Cableado, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2954
Inyector 1 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2955
Inyector 2 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2956
Inyector 3 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2957
Inyector 4 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2958
Inyector 5 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2959
Inyector 6 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2960
Inyector 7 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2961
Inyector 8 - duración del impulso no definida
Inyector, sistema de combustible

2962
Inyector 1 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2963
Inyector 2 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2964
Inyector 3 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2965
Inyector 4 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2966
Inyector 5 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2967
Inyector 6 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2968
Inyector 7 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2969
Inyector 8 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja
Inyector, sistema de combustible

2970
Inyector 1 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2971
Inyector 2 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2972
Inyector 3 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2973
Inyector 4 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2974
Inyector 5 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2975
Inyector 6 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2976
Inyector 7 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2977
Inyector 8 - fuera del límite especificado
Cableado, inyector, sistema de combustible

2979
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - valor de adaptación demasiado alto/bajo
Cableado, válvula de control de presión de la rampa de combustible

3050
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - valor ilógico
Valores adaptativos

3051
Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - valor ilógico
Valores adaptativos

3052
Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

3053
Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

3061
Módulo de control del motor, bus de datos CAN - error de comunicación
Cableado, bus de datos CAN

3080
Sensor de temperatura del aceite del motor - fallo de señal
Sensor de temperatura del aceite del motor, cableado, indicador de temperatura del aceite del motor

3087
Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - funcionamiento incorrecto
Cableado, sensores de temperatura de los gases de escape

3096
Circuito de petición del motor de arranque
Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

3116
Sensor de flujo de la masa de aire 2
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

3117
Sensor de flujo de la masa de aire 1
Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

3119
Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - señal fuera de rango
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

3120
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal fuera de rango
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

3121
Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal fuera de rango
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

Last modified: Sunday, 21 June 2015, 12:21 PM