

# Códigos OBD2 Mercedes Benz

Autor:

Data de publicació: 17-06-2017

**El diagnòstic a bord (OBD) és un terme que fa referència a la capacitat d'autodiagnòstic i informes d'un vehicle. Els sistemes OBD permeten al propietari del vehicle o al tècnic de reparació accedir a l'estat dels diferents subsistemes de vehicles. La quantitat d'informació de diagnòstic disponible a través de l'OBD ha variat àmpliament des de la seva introducció en les versions de principis de la dècada de 1980 dels ordinadors de bord dels vehicles.**

Códigos de avería Mercedes Benz (motores diesel).

Descripción de la avería

Posibles causas

1105

Sensor de presión barométrica - fallo de señal

Cableado, sensor de presión barométrica, módulo de control del motor

1222

Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal

Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor

1234

Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal

Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor

1436

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

1437

Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

1480

Testigo de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bombilla, tablero de instrumentos

---

1520

Interruptor principal de control de velocidad - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bus de datos, módulo de control del contacto, interruptor de control de velocidad de crucero, módulo de control del motor

1610

Módulo de control multifuncional/relé de control del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, relé de control del motor, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

1611

Tensión de alimentación de sensor 1 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor de posición del pedal del acelerador 1/2, sensor de posición del árbol de levas

1612

Módulo de control del motor, señal de encendido - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bus de datos, módulo de control del motor

1615

Módulo de control del motor - tensión de alimentación alta

Cableado, batería, alternador

1617

Módulo de control del motor - error de memoria EPROM

Módulo de control del motor

1630

Módulo de control del inmovilizador - funcionamiento incorrecto

Llave dañada o defectuosa, cableado, bus de datos, módulo de control del contacto, módulo de control del inmovilizador, módulo de control del motor

1636

Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

1664

Módulo de control del calentador de refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, módulo de control del calentador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

1665

Solenoide de la trampilla del radiador del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, solenoide de la trampilla del radiador del refrigerante del motor, módulo de control del motor

1681

Módulo de control del motor, señal de colisión - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, código(s) de avería del módulo de control del sistema de seguridad pasiva almacenado(s)

1705

Interruptor de posición del pedal de embrague - fallo de señal

2008

Sensor de presión de rampa de combustible - valor ilógico

Cableado, presión/bomba de combustible, sensor de presión de rampa de combustible

2009

Sensor del separador agua/combustible - funcionamiento incorrecto

Aqua en sistema de combustible, cableado, sensor del separador agua/combustible

2010

Sensor de flujo de la masa de aire - señal ilógica

Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2011

Sensor de flujo de la masa de aire 1/2 - volumen de aire de admisión anormal

Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2012

Sensor de temperatura del refrigerante del motor - valor ilógico

Cableado, avería en sistema de refrigeración, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2013

Sensor de temperatura exterior - fallo de señal

Código(s) de avería del módulo de control de la instrumentación almacenado(s), cableado, bus de datos, sensor de temperatura exterior

2014

Sensor/interruptor de temperatura del aceite del motor - fallo de señal

Cableado, sensor/interruptor de temperatura del aceite del motor

2015

Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2016

Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2017

Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

---

2018

Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado alta

Cableado, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2019

Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2020

Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja/alta

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2021

Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja

Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2023

Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión máxima excedida

Cableado, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión

2024

Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2025

Sensor de presión barométrica/sensor de presión absoluta del colector - fallo de señal

Cableado, mala conexión, bus de datos, sensor de presión barométrica, sensor de presión absoluta del colector

2026

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito defectuoso

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2027

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito defectuoso

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2028

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

---

2029

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2030

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito defectuoso

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2031

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito defectuoso

Cableado, batería descargada, sensor calentado de oxígeno

2032

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2033

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2034

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo en calibración

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2035

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo en calibración

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2036

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo en calibración

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2037

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo en calibración

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2038

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - resistencia interna ilógica

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2039

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - resistencia interna ilógica

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2040

Sensor de nivel de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, nivel de aceite, sensor de nivel de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

- 
- 2041  
Sensor de calidad de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, calidad de aceite del motor, sensor de calidad de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor
- 2042  
Sensor de calidad de aceite del motor/módulo de sensor de aceite del motor - agua en el aceite  
Cableado, calidad de aceite del motor, sensor de calidad de aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor
- 2043  
Sensor de posición del árbol de levas - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, sensor de posición del árbol de levas
- 2045  
Sensor de posición del cigüeñal - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, sensor de posición del cigüeñal
- 2047  
Supervisión de presión de la rampa de combustible - presión demasiado baja  
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión
- 2051  
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - presión demasiado baja  
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión
- 2052  
Supervisión de presión de la rampa de combustible, control de presión - valor ilógico  
Cableado, nivel bajo de combustible, fuga de combustible, sensor de presión de la rampa de combustible, sensor de temperatura del combustible, válvula de control de presión de la rampa de combustible, regulador de cantidad de combustible, bomba de combustible, bomba de combustible de alta presión
- 2053  
Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - diferencia de temperatura demasiado grande  
Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape
- 2054  
Sensor de temperatura del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto  
Cableado, avería en sistema de refrigeración, sensor de temperatura del refrigerante del motor
- 2056  
Presión de la rampa de combustible - valor alto  
Cableado, válvula de control de presión de la rampa de combustible, sensor de presión de rampa de combustible
- 2057  
Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

---

2058

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2059

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - corriente de la bomba demasiado alta

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2060

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - corriente de la bomba demasiado alta

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2061

Módulo de sensor de aceite del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2062

Módulo de sensor de aceite del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aceite del motor, módulo de sensor de aceite del motor

2063

Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2065

Sensor de flujo de la masa de aire 1/2 - circuito de tensión de alimentación defectuoso

Cableado, mala conexión, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2066

Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2067

Sensor de flujo de la masa de aire - señal incorrecta/no hay señal

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2068

Sensor de flujo de la masa de aire - fallo de señal

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2069

Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - señales ilógicas entre sensores

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2070

Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - señales ilógicas entre sensores

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

---

2071

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - valor ilógico

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2072

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - valor ilógico

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2073

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2074

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2075

Sensor calentado de oxígeno 1/2 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2076

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - límite de control no alcanzado

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2077

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - límite de control no alcanzado

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno

2078

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2079

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal fuera de rango

Realizar el procedimiento de regeneración, cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2080

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica

Tubo flexible obstruido/con fuga, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2081

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2082

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica

Tubo flexible obstruido/con fuga, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de

---

temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2083

Sensor de presión del filtro de partículas diesel - señal ilógica

Tubo flexible obstruido/con fuga, filtro de aire obstruido, fuga/obstrucción en sistema de escape, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, catalizador, filtro de partículas

2084

Filtro de partículas diesel - detectado flujo de aire insuficiente/excesivo

Tubo flexible obstruido/con fuga, cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor(es) de flujo de la masa de aire, filtro de partículas

2085

Filtro de partículas diesel - regeneración continua activa

Realizar el procedimiento de regeneración, suciedad de aceite, sistema de escape obstruido, filtro de partículas obstruido

2086

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal ilógica

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2087

Filtro de aire - detectado flujo de aire bajo

Filtro de aire

2088

Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2089

Sensor de presión de los gases de escape - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2093

Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2094

Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal fuera de rango

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2095

Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal fuera de rango

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2096

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - problema de funcionamiento/rango

2097

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - problema de funcionamiento/rango

Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2098

Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal fuera de rango

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2099

Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal fuera de rango

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de admisión

2100

Bomba de combustible - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, relé de la bomba de combustible, bomba de combustible, módulo de control del motor

2104

Control del motor de arranque - circuito defectuoso

Cableado, relé del motor de arranque, motor de arranque

2113

Cilindro 1 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2114

Cilindro 2 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2115

Cilindro 3 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2116

Cilindro 4 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2117

Cilindro 5 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2118

Cilindro 6 - límite de detección de falsa explosión alcanzado

Cableado, suciedad de combustible, presión de combustible, compresión de cilindro, inyector, avería mecánica

2122

Módulo de control del motor - funcionamiento incorrecto

2123

Inyectores, bloque 1 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2124

Inyectores, bloque 2 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2133

Bujía de incandescencia, cilindro 1 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2134

Bujía de incandescencia, cilindro 2 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2135

Bujía de incandescencia, cilindro 3 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2136

Bujía de incandescencia, cilindro 4 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2137

Bujía de incandescencia, cilindro 5 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2138

Bujía de incandescencia, cilindro 6 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, bujía de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2139

Inyectores, bloque 1 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2140

Inyectores, bloque 2 - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, inyector(es), módulo de control del motor

2141

Injector 1 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2142

Injector 2 - fallo de señal

2143

Inyector 3 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2144

Inyector 4 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2145

Inyector 5 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2146

Inyector 6 - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector

2149

Regulador de cantidad de combustible - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2151

Válvula de control de presión de la rampa de combustible - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2152

Control del motor de arranque - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, motor de arranque

2153

Control del motor de arranque - fallo de señal

Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, motor de arranque, módulo de control del motor

2194

Actuador de control del aire del colector de admisión - funcionamiento incorrecto

Cableado, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión

2195

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - circuito del calentador defectuoso

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor

2196

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - circuito del calentador defectuoso

Cableado, mala conexión, sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor

2197

Regulador de cantidad de combustible - fallo de señal

2198

Regulador de cantidad de combustible - circuito defectuoso

Cortocircuito a positivo en el cableado, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2199

Regulador de cantidad de combustible - circuito defectuoso

Cortocircuito en el cableado a masa, mala conexión, regulador de cantidad de combustible

2201

Bus de datos CAN, recibida información no válida del módulo de control del contacto

Cableado, módulo de control del contacto

2203

Módulo de control ESP - funcionamiento incorrecto

Cableado, módulo de control ESP

2204

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - funcionamiento incorrecto

Cableado, módulo de control del cambio variable continuo (CVT)

2217

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2218

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2219

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2220

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2221

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2222

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2223

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

2224

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2225

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2226

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2227

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2228

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2229

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2230

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2231

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2232

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)

Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2233

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - modo de parada forzada del motor

-

2234

Módulo de control ESP - señal ilógica

Cableado, módulo de control ESP

2235

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - señal ilógica

2245

Alternador - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, alternador

2246

Sistema de carga - fallo de señal

Cableado, mala conexión, módulo de control del motor

2247

Alternador - comunicación defectuosa

Cableado, mala conexión, alternador, módulo de control del motor

2248

Alternador - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, alternador

2249

Alternador - avería mecánica

Correa de transmisión del alternador, alternador

2250

Alternador - anomalía en temperatura normal de funcionamiento

Avería en sistema de refrigeración, restricción de aire, alternador

2257

Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2262

Módulo de control de la transmisión - petición de aumento de la velocidad de ralentí

-

2263

Alternador, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje

Cableado, mala conexión, alternador

2264

Alternador, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje

Cableado, mala conexión, alternador

2265

Termostato del refrigerante del motor, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje

Cableado, mala conexión

2266

Red de interconexión local (LIN) - error de diagnosis

2267

Módulo de control de bujías de incandescencia, red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje  
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2268

Red de interconexión local (LIN) - supervisión del mensaje  
Cableado, mala conexión

2270

Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2271

Señal de carga del alternador - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, alternador, módulo de control del motor

2272

Selección de marcha atrás - fallo de señal  
Código(s) de avería del módulo de control de la transmisión almacenado(s)

2294

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2295

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2296

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2297

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2298

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2299

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2306

Tensión de alimentación de sensor 2 - funcionamiento incorrecto

---

Cableado, mala conexión, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, sensor de presión de rampa de combustible, sensor de posición del motor de la mariposa

2319

Módulo de control del motor - convertidor analógico/digital  
Módulo de control del motor

2321

Módulo de control del motor - vigilancia defectuosa  
Módulo de control del motor

2322

Módulo de control del motor - fallo de señal de petición de par  
Módulo de control del motor

2323

Módulo de control del motor - avería interna  
Módulo de control del motor

2324

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2325

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2327

Sensor de posición del pedal del acelerador - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, sensor de posición del pedal del acelerador

2329

Módulo de control del motor - avería interna  
Módulo de control del motor

2332

Tensión de alimentación de sensor 3 - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, sensor de presión barométrica, sensor de presión del filtro de partículas diesel, sensor de presión de los gases de escape

2333

Sistema de control de velocidad, velocidad del vehículo - fallo de señal  
Código(s) de avería del ABS almacenado(s)

2334

Módulo de control del motor - avería interna  
Módulo de control del motor

---

2335

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2338

Sistema de control de velocidad - fallo de señal

Código(s) de avería almacenado(s) en otro(s) sistema(s), interruptor principal de control de velocidad

2339

Codificación del módulo de control del motor

Codificación incorrecta del módulo de control del motor

2340

Módulo de control del motor - supervisión de la versión de software

Versión de software

2342

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2343

Módulo de control del motor - señal de régimen del motor incorrecta en deceleración

-

2344

Reconocimiento de señal de cambio a menor forzado (kick-down) - valor ilógico

-

2347

Módulo de control del motor - codificación incorrecta

Módulo de control del motor programado para cambio automático, equipado con cambio manual, módulo de control programado para cambio manual, equipado con cambio automático

2350

Módulo de control del motor - tensión de alimentación alta

Cableado, mala conexión, relé de control del motor

2351

Módulo de control del motor - tensión de alimentación baja

Cableado, mala conexión, relé de control del motor

2352

Módulo de control del motor - cálculo de cantidad de combustible

Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2353

Módulo de control del motor - avería interna

Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

---

2354

Módulo de control del motor - avería interna

Borrar código de avería y volver a realizar prueba, módulo de control del motor

2355

Control de recirculación de gases de escape - volumen de aire de admisión anormal

Cableado, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2356

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2357

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2358

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2359

Presión de sobrealimentación del turbocompresor - avería de presión de sobrealimentación

Cableado, fuga en sistema de admisión, tubos flexibles, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor

2360

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2361

Módulo de control del motor, sensor de temperatura interna - funcionamiento incorrecto

Avería en sistema de refrigeración, módulo de control del motor

2363

Módulo de control del motor - error de RAM

Módulo de control del motor

2364

Módulo de control del motor - error de programación

Módulo de control del motor

2365

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2366

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - alimentación de la tensión del módulo de control del motor

2367

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - alimentación de la tensión del módulo de control del motor

Módulo de control del motor

2368

Inyectores, bloque 1 - cálculo de cantidad de combustible

Realizar la calibración de los inyectores

2369

Inyectores, bloque 2 - cálculo de cantidad de combustible

Realizar la calibración de los inyectores

2370

Módulo de control del motor - avería interna

Módulo de control del motor

2371

Control de la mariposa - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2372

Control de la mariposa - fallo de funcionamiento

Mariposa atascada/pegada, cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2373

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto

Módulo de control del motor

2374

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto

Módulo de control del motor

2375

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto

Módulo de control del motor

2376

Módulo de control del motor/unidad de control de la mariposa - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2379

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto

Módulo de control del motor

2380

---

Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2381  
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2382  
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2383  
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2384  
Módulo de control del motor, control de inyectores - funcionamiento incorrecto  
Módulo de control del motor

2386  
Módulo de control del motor - avería interna  
Módulo de control del motor

2387  
Inyectores 1/2/3/4 - problema de funcionamiento/rango  
Realizar la calibración de los inyectores

2389  
Control de la mariposa - señal ilógica  
Cableado, mala conexión, mariposa atascada/pegada, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2500  
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible, módulo de control del motor

2501  
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - cortocircuito a positivo  
Cortocircuito a positivo en el cableado, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2502  
Válvula de control de presión de la rampa de combustible - cortocircuito a masa  
Cortocircuito en el cableado a masa, mala conexión, válvula de control de presión de la rampa de combustible

2503  
Injector 1 - circuito defectuoso  
Cableado, mala conexión, inyector

---

2504

Injector 2 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector

2505

Injector 3 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector

2506

Injector 4 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector

2507

Injector 5 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector

2508

Injector 6 - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, inyector

2509

Módulo de control del calentador de refrigerante del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, módulo de control del calentador de refrigerante del motor

2510

Actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, actuador atascado/pegado, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor, turbocompresor

2511

Solenoide de recirculación de gases de escape/actuador de la válvula de recirculación de gases de escape - fallo de señal

Cableado, mala conexión, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape

2512

Control de la mariposa - fallo de señal

Cableado, mala conexión, mariposa atascada/pegada, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2513

Actuador de control del aire del colector de admisión - fallo de señal

Cableado, mala conexión, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión

2514

Calentador de ventilación del cárter - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, calentador de ventilación del cárter, módulo de control del motor

---

2518

Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor

2519

Motor de bomba refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, motor de bomba refrigerante del motor, módulo de control del motor

2520

Termostato del refrigerante del motor - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, termostato del refrigerante del motor, módulo de control del motor

2521

Control del motor de arranque - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, módulo de control multifuncional

2523

Motor del ventilador de refrigerante del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor

2524

Termostato del refrigerante del motor - fallo de señal

Cableado, mala conexión, termostato del refrigerante del motor

2525

Inyectores - fallo de señal

Cableado, mala conexión, inyector(es)

2526

Actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, actuador de presión de sobrealimentación del turbocompresor, módulo de control del motor

2527

Solenoide de recirculación de gases de escape/actuador de la válvula de recirculación de gases de escape - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, módulo de control del motor

2529

Control de la mariposa - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2530

Actuador de control del aire del colector de admisión - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, trampilla de control del aire atascada/pegada, actuador de control del aire del colector de admisión, módulo de control del motor

---

2531

Injector 1 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2532

Injector 2 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2533

Injector 3 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2534

Injector 4 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2535

Injector 5 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2536

Injector 6 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2537

Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2538

Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, módulo de control de bujías de incandescencia

2543

Inyectores - cortocircuito

Cableado, mala conexión, inyector(es)

2544

Control de la mariposa - cortocircuito

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2545

Control de la mariposa - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2546

Control de la mariposa - fallo de funcionamiento

Mariposa atascada/pegada, cableado, mala conexión, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

---

2547

Control de la mariposa - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2548

Control de la mariposa - fallo de señal

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2549

Supervisión de los inyectores - convertidor analógico/digital

Módulo de control del motor

2550

Supervisión de los inyectores - funcionamiento incorrecto

-

2551

Control de la mariposa - circuito defectuoso

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2552

Control de la mariposa - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, sensor de posición del motor de la mariposa, motor de la mariposa, unidad de control de la mariposa

2553

Módulo de control del motor, supervisión de la adaptación - valor ilógico

-

2556

Válvula de recirculación de gases de escape 1 - circuito abierto/cortocircuito

Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2557

Válvula de recirculación de gases de escape 1 - fallo de señal

Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2574

Inyector 1 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2575

Inyector 2 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2576

---

Injector 3 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2577

Injector 4 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2578

Injector 5 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2579

Injector 6 - fallo en calibración

Compresión de cilindro, calibración de los inyectores, inyector

2580

Supervisión de los inyectores, cilindro 1 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2581

Supervisión de los inyectores, cilindro 2 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2582

Supervisión de los inyectores, cilindro 3 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2583

Supervisión de los inyectores, cilindro 4 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2584

Supervisión de los inyectores, cilindro 5 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2585

Supervisión de los inyectores, cilindro 6 - fallo de contribución/equilibrio

Cableado, mala conexión, inyector

2588

Válvula de presión de la servodirección - funcionamiento incorrecto

Cableado, mala conexión, válvula de presión de la servodirección, módulo de control del motor

2589

Válvula de presión de la servodirección, convertidor analógico/digital - señal fuera de rango

Cableado, mala conexión, válvula de presión de la servodirección, módulo de control del motor

2597

---

Válvula de recirculación de gases de escape 2 - circuito abierto/cortocircuito  
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2598

Válvula de recirculación de gases de escape 2 - fallo de señal  
Cableado, válvula de recirculación de gases de escape

2600

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - volumen de aire de admisión anormal  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2601

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - volumen de aire de admisión anormal  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2602

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2603

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - funcionamiento incorrecto  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2604

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2605

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - fallo de señal  
Cableado, mala conexión, fuga en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2606

Sensor de posición del cigüeñal/sensor de posición del árbol de levas - incompatibilidad de la señal  
Reglaje de válvulas incorrecto, avería mecánica

2607

Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - variación de la señal  
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2608

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - variación de la señal  
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2609

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal ilógica  
Cableado, mala conexión, sensor de temperatura de los gases de escape

2615

2616

Sensor de presión de los gases de escape - variación excesiva

Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2617

Sistema de recirculación de gases de escape - volumen de aire de admisión anormal

Cableado, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de recirculación de gases de escape atascada/pegada, actuador de la válvula de recirculación de gases de escape, solenoide de recirculación de gases de escape, sensor(es) de flujo de la masa de aire

2618

Filtro de partículas diesel - anomalía en la regeneración

Cableado, sensor calentado de oxígeno 1

2619

Sistema de filtro de partículas diesel - temperatura de los gases de escape demasiado alta/baja durante la regeneración

-

2620

Sistema de filtro de partículas diesel - presión de sobrealimentación demasiado alta/baja durante la regeneración

Cableado, sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor

2621

Filtro de partículas diesel - filtro de partículas obstruido

Realizar el procedimiento de regeneración, cableado

2622

Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - funcionamiento incorrecto

Sensor de temperatura de los gases de escape, cableado

2623

Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2625

Sensor de temperatura del combustible - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura del combustible

2626

Filtro de partículas diesel - filtro de partículas obstruido

Realizar el procedimiento de regeneración, filtro de partículas diesel

2627

Sensor de flujo de la masa de aire - funcionamiento incorrecto

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

---

2628

Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2629

Sensor de temperatura del aire de admisión - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

2630

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - señal fuera de rango

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2631

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - señal fuera de rango

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2632

Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor - valor ilógico

Cableado, sensor de presión de los gases de escape, sensor de presión del filtro de partículas diesel

2633

Sensor de flujo de la masa de aire - valor ilógico

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2641

Sensor de presión de los gases de escape - valor ilógico

Cableado, mala conexión, sensor de presión de los gases de escape

2642

Testigo del alternador

Cableado, alternador

2644

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - límite superior excedido

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2645

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - límite superior excedido

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2646

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - límite superior excedido

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2647

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - límite superior excedido

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

---

2648

Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2649

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - valor ilógico

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

2650

Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - tensión demasiado baja/alta

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2651

Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - tensión demasiado baja/alta

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

2652

Sensor de flujo de la masa de aire 2 - volumen de aire de admisión anormal

Cableado, fuga de aire en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2653

Sensor de flujo de la masa de aire 1 - volumen de aire de admisión anormal

Cableado, fuga de aire en sistema de admisión, sensor de flujo de la masa de aire

2660

Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - problema de funcionamiento/rango

Cableado, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2661

Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - funcionamiento incorrecto

Cableado, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2663

Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal ilógica

Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2664

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal ilógica

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2665

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal ilógica

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2666

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal de carga fuera de rango

Cableado, sensor calentado de oxígeno

---

2667

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal de carga fuera de rango

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2668

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal fuera de rango

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2669

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal de carga fuera de rango

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2672

Sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor - valor ilógico

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del aire de sobrealimentación del turbocompresor

2673

Sensor de temperatura del refrigerante del motor - valor ilógico

Cableado, mala conexión, sensor de temperatura del refrigerante del motor

2674

Sensor calentado de oxígeno 1/2 - valor ilógico

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2675

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - fallo de señal

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2676

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - fallo de señal

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2677

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - señal demasiado baja

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2678

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - señal demasiado baja

Cableado, sensor calentado de oxígeno

2679

Sensor del separador agua/combustible - fallo de señal

Suciedad de combustible, cableado, sensor del separador agua/combustible

2796

Bus de datos CAN, módulo de control multifuncional - no hay comunicación

Cableado, bus de datos CAN, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

---

2800

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2801

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2802

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2803

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2804

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2805

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2806

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2807

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2808

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2809

Módulo de control del cambio variable continuo (CVT) - código(s) de avería almacenado(s)  
Cableado, código(s) de avería del cambio variable continuo (CVT) almacenado(s)

2825

Módulo de control de bujías de incandescencia - funcionamiento incorrecto  
Cableado, bujías de incandescencia, módulo de control de bujías de incandescencia

2847

Alternador - tensión de alimentación baja  
Cableado, batería, alternador

---

2848

Alternador - circuito abierto

Cableado, alternador

2900

Módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor - tensión de alimentación

Cableado, mala conexión, motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del motor del ventilador de refrigerante del motor

2906

Inyector 1 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2907

Inyector 2 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2908

Inyector 3 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2909

Inyector 4 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2910

Inyector 5 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2911

Inyector 6 - valor adaptado fuera de rango

Cableado, inyector, sistema de combustible, módulo de control del motor

2927

Motor de la bomba del enfriador de aceite de la transmisión - circuito defectuoso

Cableado, motor de la bomba del enfriador de aceite de la transmisión, módulo de control del motor

2934

Cilindro 1 - valor de adaptación demasiado alto

Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2935

Cilindro 2 - valor de adaptación demasiado alto

Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2936

Cilindro 3 - valor de adaptación demasiado alto

Sistema de combustible, avería mecánica del motor

---

2937

Cilindro 4 - valor de adaptación demasiado alto  
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2938

Cilindro 5 - valor de adaptación demasiado alto  
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2939

Cilindro 6 - valor de adaptación demasiado alto  
Sistema de combustible, avería mecánica del motor

2941

Unidad de control de la mariposa - valor ilógico  
Cableado, unidad de control de la mariposa, módulo de control del motor

2954

Inyector 1 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2955

Inyector 2 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2956

Inyector 3 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2957

Inyector 4 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2958

Inyector 5 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2959

Inyector 6 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2960

Inyector 7 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

2961

Inyector 8 - duración del impulso no definida  
Inyector, sistema de combustible

---

2962

Injector 1 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2963

Injector 2 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2964

Injector 3 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2965

Injector 4 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2966

Injector 5 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2967

Injector 6 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2968

Injector 7 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2969

Injector 8 - tensión de funcionamiento demasiado alta/baja

Injector, sistema de combustible

2970

Injector 1 - fuera del límite especificado

Cableado, inyector, sistema de combustible

2971

Injector 2 - fuera del límite especificado

Cableado, inyector, sistema de combustible

2972

Injector 3 - fuera del límite especificado

Cableado, inyector, sistema de combustible

2973

Injector 4 - fuera del límite especificado

Cableado, inyector, sistema de combustible

---

2974

Injector 5 - fuera del límite especificado  
Cableado, inyector, sistema de combustible

2975

Injector 6 - fuera del límite especificado  
Cableado, inyector, sistema de combustible

2976

Injector 7 - fuera del límite especificado  
Cableado, inyector, sistema de combustible

2977

Injector 8 - fuera del límite especificado  
Cableado, inyector, sistema de combustible

2979

Válvula de control de presión de la rampa de combustible - valor de adaptación demasiado alto/bajo  
Cableado, válvula de control de presión de la rampa de combustible

3050

Sensor calentado de oxígeno 1, delante del catalizador - valor ilógico  
Valores adaptativos

3051

Sensor calentado de oxígeno 2, detrás del catalizador - valor ilógico  
Valores adaptativos

3052

Sensor de temperatura del aire de admisión 1 - señal  
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

3053

Sensor de temperatura del aire de admisión 2 - señal  
Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión

3061

Módulo de control del motor, bus de datos CAN - error de comunicación  
Cableado, bus de datos CAN

3080

Sensor de temperatura del aceite del motor - fallo de señal  
Sensor de temperatura del aceite del motor, cableado, indicador de temperatura del aceite del motor

3087

Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2 - funcionamiento incorrecto  
Cableado, sensores de temperatura de los gases de escape

---

3096

Circuito de petición del motor de arranque

Cableado, mala conexión, relé del motor de arranque, módulo de control multifuncional, módulo de control del motor

3116

Sensor de flujo de la masa de aire 2

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

3117

Sensor de flujo de la masa de aire 1

Cableado, sensor de flujo de la masa de aire

3119

Sensor de temperatura de los gases de escape 1 - señal fuera de rango

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

3120

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal fuera de rango

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

3121

Sensor de temperatura de los gases de escape 2 - señal fuera de rango

Cableado, sensor de temperatura de los gases de escape

Last modified: Sunday, 21 June 2015, 12:21 PM