
How to exit/disable sleep mode

Autor:

Data de publicació: 19-02-2024

If your phone phone restart.

B&W mode i Sleep mode

To exit sleep mode on a Samsung Galaxy S20+ (or any Samsung phone), simply press the power button to wake the screen. If your phone is in Sleep mode, the screen might appear dim or grayscale. To turn off Sleep mode completely, open the Samsung Settings app and navigate to Modes and routines > Sleep > Turn off.

Here's a step-by-step guide:

Waking the screen: Press and hold the power button for a second to wake the screen.

Checking Sleep mode: If the screen is dim or grayscale, your phone might be in Sleep mode.

Turning off Sleep mode:

Open the Settings app.
Go to Modes and routines.

Tap on Sleep.

Tap Turn off to disable Sleep mode.

This video demonstrates how to turn off sleep mode on a Samsung phone:

Modificar o desactivar la configuració de repòs al dispositiu Android

ID de l'article : 000014470 • 16 de maig de 2023

Aquest article explica com modificar la configuració de son/somnis de la pantalla al dispositiu Android.

Preguntes/Preguntes

Com puc mantenir la pantalla encesa més temps per mantenir el dispositiu despert?

S'aplica a

dispositius Android

Resolució/Resposta

Temps d'espera de repòs de la pantalla

Configureu el temps d'espera de repòs a la configuració de la pantalla . El temps màxim que el monitor pot funcionar amb bateria és de 30 minuts. Ves al calaix d'aplicacions. Obre Configuració. Seleccioneu Pantalla. Seleccioneu Avançat (Ometeu-ho per a versions anteriors d'Android). Seleccioneu Temps d'espera de la pantalla o Repòs. Seleccioneu el període de temps d'espera desitjat: 15 segons - 30 minuts o Mai (només en models específics). StageNow també es pot utilitzar per configurar els paràmetres mitjançant els paràmetres de DisplayMgr. Vegeu l'article: Definiu l'interval de temps d'espera de la pantalla amb l'eina StageNow . Opcions quan es connecta a una base amb alimentació o a una font d'alimentació externa (Aquesta funció només s'activa quan el dispositiu està connectat a una font d'alimentació externa, no quan funciona només amb bateria). Podeu activar l' opció Stay Despert i atenuar la pantalla, però evitar que el dispositiu entri en repòs. Per habilitar aquesta configuració, cal que el mode de desenvolupador estigui habilitat .

NOTA: Quan l'accessori Power Pack de la placa posterior d'expansió està connectat, es considera una font d'alimentació externa.

Activa el mode de desenvolupador i mantén-te despert

Ves al calaix d'aplicacions. Seleccioneu Quant al telèfon o Configuració i, a continuació, seleccioneu Quant al telèfon. Toqueu el número de versió repetidament fins que aparegui el missatge " Ara sou un desenvolupador ". Torna al menú anterior . Seleccioneu Sistema i, a continuació, Avançat (ometeu-ho per a versions anteriors d'Android). Seleccioneu: "Opcions de desenvolupador". Activa l'opció "Stay despert " .

Desperta el dispositiu

Premeu i manteniu premut el botó d'engegada durant aproximadament 1 segon (aquesta és la configuració per defecte). Premeu un altre botó configurat com a font d'activació (Configuració > Fonts d'activació o utilitzeu la tecla Font d'activació de StageNow o Totes les fonts d'activació). Si el dispositiu no respon, assegureu-vos que la bateria estigui carregada. Si el dispositiu continua sense respondre, realitzeu un restabliment complet específic del dispositiu tal com es descriu a la guia de l'usuari del dispositiu .