Access Point D-LINK DAP-1360 TP-LINK TL-WA730RE

Autor:
Data de publicació: 01-03-2017

Repetidor/punto de acceso WiFi N300 (1 puerto LAN Ethernet RJ-45 10/100Mbps, 2 antenas externas, 802.11b/g/n, WPS, hasta 300 Mbps)

PCWorld repeaters

DAP-1360

Repetidor/punto de acceso WiFi N300 (1 puerto LAN Ethernet RJ-45 10/100Mbps, 2 antenas externas, 802.11b/g/n, WPS, hasta 300 Mbps)

7 modos de funcionamiento: punto de acceso, repetidor, cliente WiFi, bridge, bridge + punto de acceso, cliente WISP y repetidor WISP
Amplia cobertura WiFi gracias a sus 2 antenas externas, permitiendo mayor potencia de señal y velocidad de datos
Fácil configuración Plug&Play pulsando el botón WPS del router y del DAP-1360 para que se sincronicen automáticamente
Basado en Linux (código abierto)
Velocidad de datos: hasta 300 Mbps (802.11n)
Gracias a su puerto de red puede usarse como punto de acceso WiFi y como cliente WiFi

Cómo configurar el punto de acceso DAP-1360 como repetidor WiFi para aumentar la cobertura:

Conecte el Repetidor directamente al Router mediante un cable de red.
Enchufe el producto a la corriente eléctrica.
Haga un reset del punto de acceso (DAP-1360) presionando el botón (reset) ubicado a la derecha (junto a una de las antenas) hasta que el led de encendido comience a parpadear.
Espere durante un minuto aproximadamente a que el equipo se inicie nuevamente para comenzar la configuración.
Desde un ordenador conectado al router por cable o por WiFi abra su navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Opera o Chrome) y acceda a la configuración del punto de acceso escribiendo en su navegador la dirección http://dlinkap

Si aparece un asistente de instalación (WI-FI Connection Setup Wizard) por favor cancélelo para continuar la configuración manual picando en el botón “Cancel”.

Si la web le pide el usuario y contraseña ponga usuario "admin" y contraseña en blanco.

Una vez dentro de la configuración pique en el menú superior en la opción “Setup” y luego en el menú de la parte izquierda haga otro click en “WIRELESS SETUP”.

En WIRELESS MODE seleccione el modo REPEATER.

Una vez seleccionado haga un click en SITE SURVEY o SCAN.

Seleccione el nombre de su red inalámbrica, red del router o red que desea repetir, una vez seleccionada su red inalámbrica pique en el botón conectar al final de la ventana.

En el apartado PRE-SHARED KEY rellene adecuadamente la contraseña de manera que coincidan con la clave de la red inalámbrica original que desea repetir.

Haga click en SAVE SETTINGS para guardar los cambios.

En este momento el punto de acceso está configurado correctamente, puede desconectar el cable de red y puede ubicarlo en un punto intermedio entre el router y la zona donde no llega la cobertura, únicamente conectan-do el repetidor a la corriente eléctrica.