
OBD2 connector - Renault Scenic 2

Autor:

Data de publicació: 17-06-2017

Va en el centro del vehículo.

Si el Scenic 2 lleva guarda objetos central, échalo a tope hacia atrás, y la tapa que aparece abajo, la desplazas para adelante. Si no lleva guarda objetos, levanta la alfombrilla de goma.

No hay que sacar los tornillos laterales basta pulsar el interruptor para desbloquearlo y deslizarlo. El interruptor está en la parte superior de la paret trasera donde el reposa codos.

Hay que tener en cuenta también que el apoyabrazos no se puede desbloquear-mover (con ese interruptor) si hay un fusible fundido (en el positivo de la batería p.e.), yo no podía mover el mío por tener el fusible gordo de 70A fundido, no iba nada al poner la tarjeta, sólo abría las puertas (menos el maletero..)

OBD2 connector location - Renault Scenic 2 (2003 - 2009)

Va en el centro del vehículo.

Si el Scenic 2 lleva guarda objetos central, échalo a tope hacia atrás, y la tapa que aparece abajo, la desplazas para adelante.

Si no lleva guarda objetos, levanta la alfombrilla de goma.

Para desplazar la consola central hacia adelante o hacia atrás (movimiento B), pulse el botón 13 y haga deslizar la consola.

Una vez en posición, suelte el botón y asegúrese de que ha quedado bien bloqueada.

No hay que sacar los tornillos laterales basta pulsar el interruptor para desbloquearlo y deslizarlo.

El interruptor está en la parte superior de la paret trasera donde el reposa codos.

Hay que tener en cuenta también que el apoyabrazos no se puede desbloquear-mover (con ese interruptor) si hay un fusible fundido (en el positivo de la batería p.e.), yo no podía mover el mío por tener el fusible gordo de 70A fundido, no iba nada al poner la tarjeta, sólo abría las puertas (menos el maletero..)

Fusible 70A: si se está seguro de que las pruebas no quemarán la instalación eléctrica, conviene saber que para una distancia de un fusible, aprox. 2 cm. cada hilo de los cables multihilos, equivale a unos 5 A (cinco amperios), pero hay que poner nunca y digo nunca, el equivalente a los 70A, hay que poner un maximo de 15 o 20, para probar será suficiente, y no se pone en riesgo el resto de la instalación. Con ese amperaje, en caso de que el circuito necesite más, saltará al cabo de un tiempo, pero si es un corto lo hará instantaneamente, así se sabrá si es un mal funcionamiento o falta de amperaje.

Pero aún así, hay que tener en cuenta que un circuito que te consuma 70A en un auto, es una burrada (exceptuando el motor de arranque.. con perdón)....

GO TO THE OBD2
CAR SCANNER

Most seen models

Symbol (2008 - 2013)
Kangoo II (2007-...)
Talisman (2015 - ...)
Vel Satis (2002 - 2009) bis
Espace III (1997 - 2003)
Fluence (2009 - ...)
Laguna 1 (1998-2001)
Clio 2 (1998 - 2012)
Espace V (2015 -)
Megane 3 (2008 - 2016)

Where is my OBD port?

Since the implementation of the OBD standard, each vehicle has a standard 16-pin connector, as described on our OBD presentation page.

The norm states that the port must be located inside the vehicle passenger compartment. Depending on the make and model, it may or may not be easy to locate.

To diagnose your vehicle yourself, download our EOBD-Facile car diagnostic software.

MAKE A DIAGNOSTIC
OF YOUR RENAULT

USE OUR SEARCH ENGINE BELOW TO LOCATE YOUR OBD2 PORT!

Select your vehicle

AcuraAlfa
RomeoAudiBMWBuickCadillacChangheCheryChevroletChryslerCitroenDRDaciaDaewooDaihatsuDodgeDongfeng
FiatFordGMCGeely Great WallHoldenHondaHummerHyundaiInfinitiIvecoJAC JaguarJeepKiaLadaLanciaLand
RoverLexusLifanMVMMahindraMaseratiMazdaMercedesMiniMitsubishiNissanOpelPerodua PeugeotPontiacPorschePro
tonRenaultRoverSaabSaturnScionSeatSkodaSmartSsangyongSubaruSuzukiTagazTataToyotaUAZ
VauxhallVazVolkswagenVolvoZaz

SelectAvantime (2001 - 2003)Captur (2013 - ...)Clio 2 (1998 - 2012)Clio 3 (2005 - 2014)Clio 4 (2012 - ...)Espace III
(1997 - 2003)Espace IV (2002-2006)Espace V (2015 -)Fluence (2009 - ...)Kadjar (2015 -)KangooKangoo II
(2007-...)Kangoo II (Russia)Koleos (2008 - 2011)Laguna 1 (1998-2001)Laguna 2 (2001-2007)Laguna 3 phase 2
(2010-2013) Laguna RHD (2001 - 2007)Latitude (2010 - 2015)Lodgy (2012 - ...)LoganMaster (1997 - 2010)Master 3
(2010 - 2014)Maxity (2007 - ...)Megane 1 (1999-2002)Megane 2 (2002 - 2009)Megane 3 (2008 - 2016)Megane 4 (2016
- ...)Modus (2004-2008)Safrane (1992 - 2002)Sandero (2008 - ...)Scenic (1996 - 2003) Scenic 2 (2003 - 2009)Scenic 2
sans console centrale (2003 - 2009)Scenic 3 (2009 - ...)Scenic 3 (Armrest) - (2009 - 2016)Scenic IV (2016 - ...)Symbol
(2008 - 2013)Symbol III (2012 - ...)Talisman (2015 - ...)Trafic (2014 - ...)Trafic 2 (2001 - 2014)Twingo 1 phase 2Twingo
2Twingo 2 Phase 3 (2007 - 2014) Twingo 3 (2014 - ...)Vel Satis (2002 - 2009)Vel Satis (2002 - 2009) bisWind (2010 -
2014)Zoe (2012 -)

OBD connector location for Renault Scenic 2 (2003 - 2009)

You will find below several pictures which will help you find your OBD connector in your car.

The connector is in the central armrest

Push back the central armrest at the maximum. Then remove the beige cover on the floor by slidding it forward

MAKE A DIAGNOSTIC
OF YOUR RENAULT

OBD connector