
Gafa de bastiment

Autor:

Data de publicació: 17-06-2021

Una gafa[1][2] en el món de la construcció, és una peça de metall formant un angle de 90° proveïda d'una pota (punxeguda o ample i plana) i que s'utilitza per encastar a la paret, per a fixar peces de fusta a l'obra (p.e.: bastiments).[3]

Ús

Normalment s'introdueix dins d'un forat realitzat en la paret sobre la qual se subjectarà el bastiment en una

COM COL·LOCAR UN PREMARCO

Per posar qualsevol porta en l'actualitat es requereix que s'hagi col·locat un bastiment (o premarco) de base prèviament. La tasca de posar un bastiment de base és senzilla i no revesteix cap problema.

En primer lloc has de decidir la mesura de la porta que vols posar. Les seves mesures de fulla habituals són de 62,5 cm. per a portes de lavabos, 72,5 cm. per a portes de pas interiors i 82,5 cm. per a portes d'entrada.

Les mesures del premarco són de 67,5 cm. per a portes de 62,5 cm., 77,5 cm. per a portes de fulla de 72,5 cm. i 87,5 cm. per a les de fulla de 82,5 cm. L'amplada del bastiment de base està entre 6 cm. i 15,5 cm. depenent del gruix de l'envà. Si la paret està sense arrebossar, és a dir en el maó, tingues en compte que has d'afegir al seu gruix un centímetre o centímetre i mig de recobriments de guix o morter per cada costat de la paret.

Mesura l'altura del forat que tens per tallar el bastiment per la seva part de baix. El bastiment de base ha d'introduir uns centímetres (entre 5 i 10) en el nivell de sòl acabat. Obre les pestanyes, si per un casual no té pots clavar uns claus creuats, i presenta'l en el buit.

Introdueix unes falques a la part superior i en els laterals i amb un nivell comprova la seva verticalitat i horitzontalitat. Quan el bastiment de base estigui al seu lloc pressiona totalment les falques perquè no es mogui. Prepara una mica de guix o millor escaiola i una mica d'espart. Mulla l'espart a l'escaiola i aplica'l on hi ha les pestanyes del bastiment de base.

Amb un esprai de poliestirè expandit fes un cordó al voltant de tot el bastiment de base. Quan s'assequi retira les falques i talla el poliestirè sobrant amb un cúter. Ja tens el bastiment de base col·locat.

Vegeu també

Pern, vis per a peces de gran volum.

Escarpre

Clau (estri)

Maceta

Armella

Referències

? DCVB: gafa

? gafa a Optimot

? «Mcapdevila/gafa (construcció)». Cercaterm. TERMCAT, Centre de Terminologia.