
Nivel batería

Autor:

Data de publicació: 12-09-2025

Parámetros del producto:

1. Corriente de funcionamiento: <10 mA.
2. Modo de visualización: indicador LED
3. Velocidad de actualización: 500 ms/tiempo
4. Tamaño: 46 mm * 15 mm * 3 mm
- 5 ? número de modelo: 4615
- 6 ? voltaje de funcionamiento: DC5V-30V

Instrucciones de configuración de funciones:

1. Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para entrar al estado de configuración: la luz del modo (tipo de batería) parpadea y la luz del número de cadena siempre está encendida; presione brevemente el botón para seleccionar el tipo de batería.
2. Después de confirmar el tipo de batería, presione y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para entrar en la configuración de serie/voltaje (el LED "modo" está encendido, el LED "serie/voltaje" parpadea).
3. Presione brevemente el botón para configurar el número de LEDs que corresponde al voltaje de la batería; consulte la tabla para configurar las opciones.
4. Después de configurar, presione y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para guardar los datos y volver al estado de nivel de batería (o espere 5 segundos para volver automáticamente).
5. Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos en el estado de configuración, se volverá a la visualización normal de nivel de batería automáticamente.

Atención:

1. No exceda el voltaje de funcionamiento, exceder el voltaje de funcionamiento dañará el producto.
2. El producto tiene dos versiones de alto y bajo voltaje, elija el medidor de potencia dentro del rango de voltaje.
3. No utilice el producto en exteriores, el producto no es resistente al agua.

