
Volume loss for bad 'ear piece' after dropping an iPhone or Samsung S20

Autor:

Data de publicació: 19-10-2023

Is it possible a volume loss due to a damaged "internal earing piece" after dropping an iPhone ffrom 1.5 meter high?

The earpiece is a small speaker located at the top of the phone, and it can be damaged by impact or water damage 1. If the earpiece is damaged, it may need to be replaced. However, before replacing it, you can try cleaning the earpiece mesh with a sharp needle or wiping it with a paper towel

Buscando: como sale fuera de la caja del smartphone s20+, el sonido del microauricular interno

Generando respuestas para usted...

Hola, gracias por tu pregunta. Si entiendo bien, quieres saber cómo es el sonido del microauricular interno del smartphone s20+ cuando lo sacas de la caja. Según he encontrado en la web, el sonido del microauricular interno del s20+ es de buena calidad y se puede ajustar fácilmente desde los ajustes del teléfono¹. Sin embargo, algunos usuarios han reportado problemas con el sonido del s20+, como que se cambia la tasa de refresco² o que se retrasan las notificaciones push². Estos problemas pueden deberse a un mal funcionamiento del software o a un componente de audio defectuoso¹. Para solucionarlos, puedes probar algunas de las siguientes opciones:

Mantén el teléfono actualizado: Samsung ha lanzado una actualización para los dispositivos que corrige algunos errores de sonido².

Configura la optimización de batería: Puede que haya aplicaciones que bloqueen o limiten las notificaciones de sonido. Para evitarlo, entra en Ajustes > Aplicaciones > Optimización de batería > Aplicaciones y busca las apps con las que tengas problemas. Sácalas de la lista de optimización para que emitan notificaciones con normalidad².

Ancla la app: Puedes anclar la app para que funcione en segundo plano y no se interrumpa el sonido. Abre el menú de apps recientes y pulsa en el icono de mantener abierta para ejecutar rápido. Así la app quedará anclada y no tendrás problemas con el sonido².

Activa y desactiva el timbre: Si una app se vuelve deshonesto, puede afectar al sistema de audio. Para solucionarlo, puedes activar y desactivar el modo silencioso desde el panel de notificaciones o desde las teclas de volumen¹.

Reinicia el teléfono: Los problemas menores de software suelen solucionarse con un simple reinicio en el teléfono. Mantén pulsado el botón de encendido y selecciona reiniciar¹.

Dropping an iPhone from a height of 1.5 meters (about 4.9 feet) can potentially cause damage to various components, including the internal speakers or earpiece. The earpiece, which is the component that allows you to hear phone calls and other audio during calls, could indeed be affected by a drop. Depending on the nature and severity of the impact, it might suffer damage that leads to a reduction in sound quality or volume loss.

If you've dropped your iPhone and are experiencing issues with the earpiece, such as reduced volume or poor sound quality, it's possible that the internal components have been damaged. In such cases, it's advisable to have the device inspected and, if necessary, repaired by a qualified technician or at an Apple service center. They can assess the damage and provide you with an appropriate solution, which might include repairing or replacing the affected components.

Remember that repairing or replacing internal components of your iPhone should be performed by professionals to avoid further damage and to maintain the device's warranty, if applicable.