
El termòmetre mostra 'Lo'

Autor:

Data de publicació: 01-03-2021

El termòmetre mostra 'Lo', què significa?

'LO' significa "temperatura baixa", no "bateria baixa" - de manera que no cal preocupar-se!

La raó per la qual el termòmetre mostra 'LO' de tant en tant és perquè està llegint la temperatura ambient - que sol ser normalment d'uns 21 °C (69,8°F). Això és massa baix per al termòmetre basal que només pot mesurar temperatures a partir dels 32 °C (89.6°F).

Si el termòmetre mostra 'LO' després d'haver pres una mesura, això podria significar que heu d'ajustar la manera de prendre la mesura. Si us plau, assegureu-vos de col·locar el termòmetre tant endins de la boca com sigui possible i sota la llengua, just a l'arrel de la llengua, tot seguit, tanqueu la boca amb força abans d'encendre'l per evitar que el termòmetre mostri LO.

La temperatura del cos basal sol ser d'uns 35,8 - 36,9 °C (96,3 - 98,4°F)

Lo

LO significa baixa temperatura, i no bateria baixa - així que no es preocupi! El signe de bateria baix sol ser "Lo batt" en una cantonada d'una pantalla. LO es mostra a la pantalla on normalment es mostra la temperatura. La temperatura sentda pel termòstat és inferior al límit inferior a 40 F (4 C) del rang de visualització dels termòstats.

Per què el termòmetre mostra 'LO' de tant en tant?

És una pràctica estàndard per a la majoria dels termòmetres digitals per mostrar un signe "LO" en encendre el dispositiu. Això significa "TEMPERATURA BAIXA ". Això es deu al fet que aquest tipus de termòmetres es fan per mesurar la temperatura corporal, de manera que quan fora del cos, la temperatura sol ser MÉS baixa.

Com puc arreglar la LO al termòmetre?

Les indicacions 'Lo' o 'Hola' a la pantalla fan que la temperatura no es pugui mesurar perquè la temperatura està fora del rang de temperatura. Premeu el botó encesa /apagada per apagar el termòmetre. Comproveu si està correctament col·locat, premeu el botó encesa /apagada de nou per activar-lo i reinicieu la mesura.

Galeria

*NOTA: Si la temperatura mesurada és inferior a 32° C o 90 °F, el display LCD mostrarà Lo, si la temperatura mesurada és superior a 42.9 °C o 109.9 °F , el LCD mostrarà Hi.

a) Cal col·locar el termòmetre en la ubicació desitjada (boca, recte o aixella) i prémer el botó

b) Ús rectal: Lubricar la punta platejada de la sonda amb vaselina per a una fàcil inserció.