Termómetro digital muestra 'Lo'

Autor:
Data de publicació: 01-03-2021

EL TERMÓMETRO MUESTRA 'Lo', ¿QUÉ SIGNIFICA?

'Lo' significa "baja temperatura", no "batería baja", ¡así que no hay que preocuparse!

La razón por la que el termómetro muestra 'Lo' en ciertas ocasiones es porque está leyendo la temperatura ambiente - que suele ser de unos 21 °C (69,8 °F). Esto es demasiado bajo para el termómetro corporal que sóLo puede medir temperaturas a partir de 32°C (89.6°F).

Si el termómetro muestra 'Lo' después de haber tomado una medida, esto podría significar que hay que ajustar la forma de tomar la medida, asegurándose de coLocar el termómetro Lo más profundo posible dentro de la boca y debajo de la lengua, justo en la raíz de la lengua, luego cerrar la boca fuertemente antes de activarLo para evitar que el termómetro muestre Lo.

La temperatura basal corporal suele ser de aproximadamente 35,8 – 36,9 °C (96,3 – 98,4°F)

Lo

Lo significa baja temperatura, y no batería baja - así que no hay que preocuparse! La señal de batería baja suele ser "Lo batt" en una esquina de la pantalla. Lo se muestra en la parte de la pantalla donde normalmente se muestra la temperatura.
En un termostato indica que la temperatura medida es inferior al límite del rango de visualización de Los termostatos estàndar, es decir por debajo de 40 ºF (4 ºC).

¿Por qué el termómetro muestra 'Lo' en ciertas ocasiones?
Es una situación estándar para la mayoría de Los termómetros digitales mostrar un signo "Lo" al encender el dispositivo, que significa "BAJA TEMPERATURA". Esto se debe a que este tipo de termómetros están hechos para medir la temperatura corporal, y al estar fuera del cuerpo, detectan la temperatura ambiente, que suele ser más baja que la temperatura mínima que pueden leer (32 ºC).

¿Cómo puedo cambiar el "Lo" en el termómetro?
Las indicaciones 'Lo' o 'Hi' en la pantalla significan que la temperatura no se puede medir porque la temperatura está fuera del rango de medición.
Solución: Pulsar el botón de encendido/apagado para apagar el termómetro. Comprobar si está correctamente colocado, pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado para activarLo y reiniciar la medición.

NOTA: Si la temperatura medida es inferior a 32° C o 90 °F, la pantalla LCD mostrará Lo, si la temperatura medida es superior a 42.9 °C o 109.9 °F, la pantalla LCD mostrará Hi.
a) Hay que coLocar el termómetro en el lugar deseado (boca, recto o axila) y pulsar el botón
b) Uso rectal: Lubricar la punta plateada de la sonda con vaselina para facilitar la inserción.

Galería