
Cremalleres - Bricolatge

Autor:

Data de publicació: 04-01-2024

Procediment: 1. Primer Retireu el cremallera superior. Per fer això, pot fer servir l'eina d'alicates. 2. Retireu el control lliscant antic. 3. Utilitzeu el nou control lliscant. 4. Després utilitzeu l'eina d'alicates per pressionar la parada de cremallera novament al lloc.

Aplicació àmplia: abrics de reparació, dessuadores amb caputxa, jaquetes, dessuadores, jeans, pantalons, pantalons curts, bitlletes, bosses amb cremalleres trencades, peces fàcils de reemplaçar, suficients còpies de seguretat per a ús futur, no cal llençar cap peça de roba ni bosses.

Mini alicates d'instal·lació: amb alicates per instal·lar cremalleres. Fàcil d'instal·lar i eliminar. Molt pràctic per a l'ús diari. Adequat per a projectes de bricolatge i reparació de cremallera.

Procediment: 1. Primer Retireu la cremallera superior. Per fer això, pot fer servir l'eina d'alicates. 2. Retireu el control lliscant antic. 3. Utilitzeu el nou control lliscant. 4. Després utilitzeu l'eina d'alicates per pressionar la parada de cremallera novament al lloc.

Aplicació àmplia: abrics de reparació, dessuadores amb caputxa, jaquetes, dessuadores, jeans, pantalons, pantalons curts, bitlletes, bosses amb cremalleres trencades, peces fàcils de reemplaçar, suficients còpies de seguretat per a ús futur, no cal llençar cap peça de roba ni bosses.

El paquet conté: un total de 169 peces de recanvi amb cremallera, 15 x diapositives de plata (#3, #5, #8), 15 x diapositiva negra (#3, #5, #8), 6 x diapositiva negra doble (# # 3, #5), 6 x tobogan doble de color platejat (#3, #5), 30 x tap inferior (#5, #8), 60 x tap superior (#3, #5, #8), 4 x Zipper de metall de llautó antic amb castell (#5), 6 peces
Qualitat de vida llarga: feta de metall d'alta resistència, no fàcil d'esvair-se. La bona mà d'obra el fa suau i durador. Per tant, són molt duradors i poden durar molt. La superfície és suau i perfecta, cosa que la fa més suau quan la fa servir i no s'atabala roba.

COM TRIAR EL CURSOR ADEQUAT PER A LA MEVA CREMALLERA ?

Aquí tens 2 solucions per trobar la referència de cursor adequada per a la teva cremallera.

1. Trobar el cursor adequat amb la guia de talles Zlideon

Imprimeix el guia amb les mides de cursors més freqüents, compara els dibuixos amb les dents de la teva cremallera i descobreix quin seria el cursor necessari per a la teva cremallera.

Descàrrega i imprimeix el guia de talles Zlideon

Totes les referències Zlideon en un petit guia.

Compara el tipus de dents amb el teu cremallera.

2. Troba el teu cursor mesurant les dents de la cremallera

Per començar, indica el teu tipus de cremallera, tens 4 possibilitats :

cremallera de metall = A

cremallera de plàstic = B

cremallera de nylon = C

cremallera invisible = C2

Les imatges següents et mostren les dents de cada categoria de cremallera :

Els cursors de lletra A són per a les dents de metall.

Els de lletra B són per a les cremalleres amb dents de plàstic.

Els cursors de lletra C només es poden utilitzar per al nylon.

I els de lletra C2 són només per a les cremalleres invisibles. Per triar el cursor que necessites per a la teva cremallera has de primer trobar el teu tipus de dents : A,B,C, C2.

La majoria de les cremalleres tenen, darrere del cursor, un número gravat que indica la mida (pot ser 3, 5, 7, 8 o 10). Si darrere del teu cursor no hi ha cap número pots mesurar l'amplada de la cremallera, quan estigui tancada.

Tipus de cremalleraAmplada en mmMida

Metall
4,55-4,90
mida 3
ZLIDEON 3A

Plàstic / Metall
5,00-5,25
mida 3
ZLIDEON 3B

Nylon espiral
3,90-4,12
mida 3
ZLIDEON 3C

Nylon espiral
4,12-4,24
mida 3
ZLIDEON 3CB

Nylon espiral
4,90-5,10
mida 4
ZLIDEON 4C

Invisible
4,90-5,10
mida 4
ZLIDEON 4C-2

Nylon espiral
5,85-6,05
mida 4
ZLIDEON 45C

Metall
5,70-6,10
mida 5
ZLIDEON 5A

Plàstic / Metall
5,80-6,20
mida 5
ZLIDEON 5B

Nylon espiral
6,33-6,57
mida 5
ZLIDEON 5C

Invisible
6,33-6,50
mida 5
ZLIDEON 5C-2

Metall
7,35-7,60
mida 8
ZLIDEON 8A

Plàstic / Metall
7,60-7,90
mida 8
ZLIDEON 8B

Nylon
7,10-7,30
mida 8
ZLIDEON 8C

Plàstic / Metall
8,60-9,00
mida 10
ZLIDEON 10A

Nylon espiral
10,20-10,50
mida 10
ZLIDEON 10C

COM CANVIAR EL CURSOR D'UNA CREMALLERA

En aquesta entrada aprendràs com canviar el cursor d'una cremallera d'una forma molt senzilla.

Haver d'arreglar una cremallera és una de les coses més habituals en costura, i a més és molt pràctic.

A prenent a fer-ho pots donar-li una segona oportunitat a moltes de les teves peces, a les dels teus éssers estimats, o clients.

COM CANVIAR EL CURSOR D'UNA CREMALLERA

És molt senzill, només cal seguir aquests cinc passos:

1. Primer descose la cintureta dels pantalons, únicament en la zona en la qual està col·locada la cremallera.

2. Quan ho hagi fet, treu els extrems de la cremallera que estaven ocults a la cinturilla, treiem el topall metàl·lic de la part superior.

Treu el cursor trencat intentant que quan ho facis la cremallera romangui tancada perquè després et resulti més senzill col·locar el nou cursor.

3. Ara col·loca el nou cursor.

El nou cursor el pots reciclar d'algun altre pantaló que tinguis pensat desitjar o adquirir-lo a la teva merceria de capçalera.

Els cursors normalment es classifiquen per la mida de la malla de la cremallera, és a dir, de l'ample de les dents (malla 3 o malla 5).

4. Un cop hagi ficat el nou cursor. De vegades es resisteix una mica, així que tinc paciència.

Torna a ficar l'extrem de la cremallera a l'interior de la cinturilla per deixar-lo ocult, i passa una puntada recta, amb la teva màquina de cosir, enganxada a la vora per tancar-la.

5. Per finalitzar realitza diverses puntades creuades a mà, just en el punt on has retirat el topall metàl·lic.

Aquestes puntades faran de nou topall per al cursor de la cremallera en la seva part superior.

I ja tens canviat el cursor de la teva cremallera.

Si no sorgeix cap imprevist no trigaràs més de 15 minuts.

Descripció del producte

Descripció:

1. Fet de metall d'alta resistència, excel·lent galvànic, no fàcil d'esvaïr. La bona mà d'obra el fa suau i durador.
2. Ofereix diapositives de reemplaçament d'ús freqüent en moltes mides per reparar bosses, roba, abrics, tendes de campanya a l'aire lliure, jaquetes, bitlletes, jeans, motxilles, equipatge i alguns projectes de bricolatge.
3. El tercer kit de cremallera multifunció, adequat per reparar la majoria de les cremalleres. Confirmi la mida i el tipus de la cremallera abans de comprar. Totes les coses al paquet són peces petites, per favor dels nens allunyats.

Especificacions:

Material: metall

Quantitat: 169

Mida: (#3, #5, #8)

Color: negre, platejat, daurat, llautó

El paquet inclou:

- 5 x splinters (3 #, #5, #8), sense bloqueig
- 5 x control lliscant negre (3 #, #5, #8), sense bloqueig
- 3 x per diapositives de doble lliscament negre (3 #, #5), sense bloqueig
- 3 x Diapositiva de banda de doble entrenament (3 #, #5), sense bloqueig
- 10 x tap inferior (3 #, #5, #8)
- 20 x tap superior (3 #, #5, #8)
- 4x Brasa Antiga i Zelk-Metal Zipper Slide (#5) -Amb bloqueig
- 6x Black Single Pull Plastic Zipper (#3,#5) - amb bloqueig
- 6x Silver Single Train Zipper feta de plàstic (#3,#5) - amb bloqueig
- 6 x Diapositiva amb cremallera daurada (#3, #5) - amb bloqueig
- 4 x Diapositiva de cremallera de resina negra (#5) - amb bloqueig
- 1 x eina de tripa de la cremallera
- 10 x manetes d'extensió de cremallera negra

:

1. Permetre un error d'1 ~ 2 cm a causa del mesurament manual. Gràcies per la seva comprensió.
2. Els monitors no estan igualment calibrats, el color de l'objecte que es mostra a les fotos pot diferir lleugerament de l'objecte real. Per favor, prengui el real com a estàndard.